

การติดตั้งกล้อง IP Camera

1. **ต่อสาย LAN** (ต้องจัดหาเอง เพราะไม่มีในกล่อง) ระหว่างตัวกล้องกับตัว Router **ตามรูป 1** พร้อมต่อสาย Adapter ข่ายไฟให้ตัวกล้อง แล้วให้สังเกตแสงไฟ **LED** ที่ด้านหลังของฐานกล้อง **สีเขียวติดตลอด สีส้มกระพริบ**
2. **ติดตั้งโปรแกรม IP Camera Finder** จากแผ่น CD ที่มากับกล้อง แล้วจะได้ icon **ตามรูป 2**
3. **เปิดโปรแกรม IP Camera Finder** เลือก **Advance Mode** แล้วตั้งค่า **ตามรูป 3**
4. **จากรูปที่ 3 Advance Mode** แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
 - **Current Computer** แสดงค่า IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์(เปลี่ยนไม่ได้) กดปุ่ม **Update** เพื่อตั้งค่า **Sub Mask, Gateway** และ **DNS** ของกล้องให้เข้าระบบ**ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์** ต้องรอประมาณ 25 วินาที
 - **Devices** แสดงผลการค้นหา**จำนวนกล้อง IP** ที่เปิดใช้งานอยู่ กดปุ่ม **Find** เพื่อแสดงค่า IP ของกล้องตัวแรกที่เจอ
 - **Device Information** แสดงค่า **IP** และ **Port** ของกล้อง สามารถแก้ไขได้ กดปุ่ม **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนค่า ต้องรอประมาณ 25 วินาที โปรแกรมจะแสดงค่าขึ้นมาใหม่ตามที่ได้ระบุไว้ กดปุ่ม **Open** เพื่อเข้าหน้าเว็บของกล้อง โดยใช้ **User name = admin** ไม่มี Password แล้วเลือก **Sign in** ตามรูปแบบของ **Browser** ที่ใช้อยู่

