คู่มือการตั้งค่า Tenda W150M ใช้งานกับ Dreambox

- 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
 - a). เสียบสาย Power เข้ากับ Tenda W150M

b). Reset Tenda W150M ก่อนด้วยการกดปุ่ม RESET ค้างไว้ 10 วินาที หลังจากนั้นเครื่อง จะ Reboot แล้วค่อยตั้งค่า(ในกรณีเครื่องใหม่ไม่ต้องทำ)

- c). กดปุ่ม Mode ให้ไฟติดที่ WISP Router
- d). นำสาย LAN เสียบเข้ากับ Computer
- 2. เปิด IE/Firefox/Chome พิมพ์ 192.168.2.1 แล้ว Enter



3. พิมพ์ User Name = admin, Password = admin

Authentication Requ	ired	_ XX _
The server 192.168 requires a usernam	.2.1:80 at Portable Wireless AP/Route ne and password.	r
User Name:	admin	
Password:	****	
	Log In Canc	el

4. คลิก Client+AP แล้วคลิก Next

Tenda	1		www.tend	la.cn
Wireless AP	Client+AP	WDS+AP	WISP	Wireless Router
Client+AP Mode				
Log Out	Setup Wizard			
→What New at	Client+AP Mode			
©2009 Tenda	Please click 'Next'	and configure the device step by step.		
	Next			

5. คลิก Scan เพื่อค้นหา WiFi ที่ต้องการ

Tenda			www.ten	da.cn
Wireless AP	Client+AP	WDS+AP	WISP	Wireless Router
Client+AP Mode Setup Wizard				
Log Out	Client Settings			
→What New at TENDA>>> ©2009 Tenda	SSID MAC Channel Security Mode WPA/WPA2 Algorithms: Pass Phrase: Back Next	6 • WPA2-PSK • O TKIP O AES		

6. เลือกชื่อ WiFi ที่ต้องการ พร้อมยืนยันการเลือก

				www.te	nda.cn
Wireless AP	Client+AP	WDS+A	P	WISP	Wireless Router
Client+AP Mode	SSID				
Setup Wizard	MAC				
Log Out	Channel	6 💌			
What New at	💿 The pa	age at 192,168.2.1 says:	×		
2009 Tenda	Are you	sure to connect this AP?	2		
			OK Cancel		
		Close	e Scan		
	Choose SSID	MAC Channel	Security	Signal	
	Y0D1	00:24:a5:b3:53:50 5	WPAPSK/AES	24	
	yod123 yod123	0e:24:a5:b3:53:ac 5	WEP	20	
	Yoood	00:24:a5:b3:53:ac 5	WPAPSK/AES	15	
	Digilife_HD	00:1f:33:26:34:6a 6 W	VPA1PSKWPA2PSK/TKIP/	AES 15	
	🕥 hh	02:27:d7:bf:e3:bd 6	NONE	15	
	© 2 ⁴ 3	00:19:cb:21:3f:57 6	WEP	50	
	Smartpro	00:24:b2:58:cf:35 9	WEP	20	
	Pra Pantip	00:25:9c:84:8d:1d 11	WPA2PSK/AES	86	

7. พิมพ์รหัสผ่านของ WiFi(Pass Phrase), ตรวจสอบ Security Mode และ WPA/WPA2 Algorithms ให้ถูกต้อง แล้ว คลิก Next

						www.t	enda.cn
Wireless AP	Client+Al	P		WDS+AP		WISP	Wireless Router
Client+AP Mode		SSID	Pra F	Pantip			
Setup Wizard		MAC	00:2	5:9c:84:8d:	1d		
Log Out		Channal	11				
What New at							
ENDA>>>		Security N	Aode VVPA	2-PSK	1		
2009 Tenda		WPA/WP Algorithm	А2 s: © ТУ	CIP 🔍 AES	1		
		Pass Phra	se: 9000	000000			
				Close	Scan		
	Choose	SSID	MAC	Channel	Security	Signal	
	0	Y0D1	00:24:a5:b3:53:50	5	WPAPSK/AES	24	
	0	yod123	0e:24:a5:b3:53:ac	5	WEP	20	
	0	Yoood	00:24:a5:b3:53:ac	5	WPAPSK/AES	15	
	O I	Digilife_HD	00:1f:33:26:34:6a	6 WF	A1PSKWPA2PSK/TKIP	AES 15	
	0	hh	02:27:d7:bf:e3:bd	6	NONE	15	
	0	243	00:19:cb:21:3f:57	6	WEP	50	
	0	Smartpro	00:24:b2:58:ef:35	9	WEP	20	
	0	Pra Pantip	00:25:9c:84:8d:1d	11	WPA2PSK/AES	86	

8. เลือก Broadcast SSID = Disable (ถ้าไม่ต้องการให้ Tenda W150M กระจาย WiFi) แล้วคลิก Next

			www.tei	nda.cn
Wireless AP	Client+AP	WDS+AP	WISP	Wireless Router
Client+AP Mode				
Setup Wizard				
Log Out	Wireless Basic Settings			
→What New at				
TENDA>>>	Network Mode	11b/g/n mixed mode		
©2009 Tenda	SSID	Tenda		
	Broadcast SSID	© Enable		
	BSSID	C8:3A:35:F0:6B:D0		
	Channel	2462MHz (Channel 11 💌		
	Operating Mode	Mixed Mode O Green Field		
	Channel Bandwith	20 20/40		
	Guard Interval	🔘 long 🔘 Auto		
	MCS	Auto 💌		
	Reverse Direction Grant	🔘 Disable 🔘 Enable		
	Extend Channel	2442MHz (Channel 7)		
	Aggregation MSDU(A- MSDU)	Oisable C Enable		
	Back Next			

9. ใส่รหัสยืนยันการตั้งค่า

Authentication Requ	ired	_ 23
The server 192.168 requires a usernam	.2.1:80 at Portable Wireless AP/Router ne and password.	r
User Name:	admin	
Password:	*****	
	Log In Canc	el

10. คลิก Next

Tenda				ndo on
			www.te	nda.cn
Wireless AP Client+AP Mode • Setup Wizard • Log Out → What New at TENDA>>> ©2009 Tenda	Client+AP Wireless Security Set SSID "Ter Security Mo Note: Wirele 802.11n stan personal-AE modes, differ Back Next	WDS+AP tings ada" de Disable ess Security Setting adard only defines Open-None (Disable), WPA- S, WPA2-personal-AES three kinds of encrypti rent vendors may have compatibility issues.	on	Wireless Router

11. คลิก Apply

	ww	w.tenda.cn
+AP WDS+AP	WISP	Wireless Router
WDS+AP WDS+AP Wizard The configuration is completed,Click Apply change your settings. Apply	to activate your settings or press Back to	Wireless Kouter
	AP WDS+AP Wizard The configuration is completed,Click Apply change your settings.	AP WDS+AP WISP Wizard The configuration is completed,Click Apply to activate your settings or press Back to change your settings.

12. คลิก OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า



13. รอเครื่อง Reboot เสร็จ

Tenda			www.ten	da.cn
Wireless AP	Client+AP	WDS+AP	WISP	Wireless Router
Wireless AP Client+AP Mode Setup Wizard Log Out →What New at TENDA>>> ©2009 Tenda	Client+AP Reboot 63%	WDS+AP	WISP	Wireless Router Help Rebooting the router is to make the settings configured go into effect or to set the router again if setting failure happens.

14. ถอดสาย LAN ออก รอสักครู่ให้เสียบใหม่ แล้วทดสอบการใช้งาน เมื่อให้งานได้แล้วค่อย ถอดไปต่ออุปกรณ์ที่เราด้องการ

หมายเหตุ การตั้งค่ามีหลายวิธี วิธีข้างต้นเป็นเพียงหนึงวิธีเท่านั้น ที่เราคิดว่าง่ายและทุกท่าน สามารถทำได้ด้วยตนเอง